

Neoline Qi držáky s bezdrátovým nabíjením

Návod pro M2 / C4 / C2

Upozornění! Účinnost nabíjení bude snížena, nebo se nabíjení vypne, kdyby byl vložen kovový předmět o tloušťce minimálně 4 mm mezi držák a telefon.

Magnetické uchycení telefonu. M2

1. Při držáku M2 vložte dodávanou kovovou destičku pod pouzdro telefonu nebo ji nalepte na zadní část telefonu. Před nalepením destičky nejprve najděte na zadní části telefonu vhodné místo.
2. Pokud je to možné upevněte držák do mřížky ventilace vozidla, jinak najděte vhodný, plochý povrch a přilepte držák pomocí oboustranné lepicí pásky na vybrané místo na přístrojové desce.
3. Položením telefonu na držák, bude tento přitážen v důsledku magnetické síly mezi kovovou destičku na telefonu a magnetem držáku.
4. Připojte jednu stranu USB kabelu do držáku a druhou stranu do USB konektoru ve vašem autě (použijte cigaretový USB adaptér - není v balení). nabíjení telefonu zapne automaticky.

Držák s bočním uchycením: C4, C2

1. Pokud je to možné, upevněte držák do mřížky ventilace vozidla, nebo najděte vhodný plochý povrch a přilepte držák pomocí oboustranné lepicí pásky na vybrané místo na přístrojové desce.
2. Umístěte telefon do držáku tak, aby nabíjecí plocha telefonu a držáku byly u sebe, telefon v držáku upevněte.

Upozornění! U modelu držáku s nastavením výšky umístění telefonu posuňte spodní rameno držáku tak, aby se telefon nabíjel efektivně.

Instalace magnetického držáku Neoline Qi M2

1. Nalepte prosím dodávanou kovovou destičku na zadní stranu Vašeho telefonu nebo destičku vložte pod pouzdro, nebo pod originální zadní kryt telefonu.
2. Pokud je to možné, upevněte držák do mřížky ventilace vozidla, nebo najděte vhodný plochý povrch a přilepte držák pomocí oboustranné lepicí pásky na vybrané místo na přístrojové desce.
3. Přiložte telefon k držáku, vlivem magnetické síly telefon sedne na své místo.

